

Fejlkoder:

Oplever du problemer med din elcykel og viser din cykelcomputer en af de følgende fejlkoder, skal du hurtigst muligt kontakte os hos Cykelkram eller din egen cykelmekaniker.



Current strenght fault



Throttle fault



Hall's signal fault



Motor fault



Brakes fault



Connection fault

Brugermanual

Betjeningsenhed Ecobike LED




Cykel**K**ram.dk

Brugermanual

Betjeningsenhed Ecobike LED

Tillykke med din nye Ecobike elcykel og den tilhørende cykelcomputer.

Her i guiden kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden til din elcykel.

Du kan finde den originale engelske manual på www.cykelkram.dk/brugermanualer

**CykelKram.dk**



Tænd og sluk strømsystem

Du tænder og slukker for din cykel ved at trykke på 'Tænd/Sluk' knappen på betjeningsenheden.

Bemærk at der også er en tænd/sluk vippeknap på siden af batteriet, som skal aktiveres før brug. Denne bør slukkes efter cykelturen og før opladning af batteriet for at slukke strømsystemet.

Valg af assistance

Du vælger hvor meget assistance din motor skal yde ved at trykke på 'Mode' knappen. Din motor har 3 indstillinger.

Low: Motorassistance til og med 5 km/t

Med: Motorassistance til og med 15 km/t

High: Motorassistance til og med 25 km/t

Tænd og sluk cykellygter

Tryk på 'Lys' knappen for at tænde eller slukke cykellygterne. Der er en lampe på dit LED display der lyser, når lygterne er tændt.

Batteriniveau

Du aflæser batteriniveauet på de 4 LED lys på displayet. Lyser alle 4 er batteriet ladet helt op. Lyser kun en enkelt indikatorlampe skal batteriet lades op.